

RYOBI - RC18120-140X - KIT BATERIA 18V ONE+

5133005091 - Pack Batería 18V ONE+ Lithium+ 4.0Ah y cargador. Régimen de carga 2.0A/h

5133005091 - Pack Batería 18V ONE+ Lithium+ 4.0Ah y cargador. Régimen de carga 2.0A/h

18V ONE+

